

## Descrição do Produto

Máquina de costura eletrônica de uso doméstico

## Diferenciais

- 201 pontos (incluindo pontos flexíveis), 09 casas de botão e 02 tipos de fontes de letras
- Mesa extensora que amplia a área de trabalho.
- Botão "Start/Stop" ("Iniciar/Parar") que aciona a máquina sem utilizar o pedal.
- Isola os dentes através de rebaixador que auxilia a pregar botões, bordados livres e quilt.
- Botão de memória que armazena pontos ou combinações de pontos.
- Botão da posição de parada da agulha no tecido que permite girar o tecido sem perder o último ponto.



## Recursos

- 201 pontos (incluindo pontos flexíveis) e 09 casas de botão
- 02 tipos de fontes de letras
- Braço livre que facilita a costura em mangas, punhos e barras.
- Mesa extensora que amplia a área de trabalho.
- Costura com agulha dupla que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras.
- Arremate automático para melhor acabamento na costura.
- Estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade na costura.
- Iluminação por LED para maior brilho e não esquenta.
- Visor de LCD para visualização e ajuste dos pontos.
- Botão "Start/Stop" ("Iniciar/Parar") que aciona a máquina sem utilizar o pedal.
- Controle manual de velocidade que ajusta a velocidade sem utilizar o pedal.
- Máquina autovolt que funciona em 127 ou 220V sem preocupação
- Velocidade de até 800 pontos por minuto da costura.
- Isola os dentes através de rebaixador que auxilia a pregar botões, bordados livres e quilt.
- Passador de linha para a agulha que facilita a passagem de linha pela agulha.
- Ajuste da largura dos pontos que permite fazer os pontos com larguras variadas.
- Ajuste do comprimento do ponto que permite fazer os pontos com comprimentos variados.
- Botão para alongamento dos pontos que alonga o ponto em diversas vezes.
- Botão para espelhamento dos pontos que espelha os pontos na horizontal e/ou vertical.
- Botão de memória que armazena pontos ou combinações de pontos.
- Botão da posição de parada da agulha no tecido que permite girar o tecido sem perder o último ponto.

## Acessórios da Máquina:

- Sapatilha de Uso Geral
- Sapatilha para Zíper
- Sapatilha para Casas de Botão
- Sapatilha Pregar Botão
- Sapatilha para Acabamento
- Sapatilha de Bainha Invisível
- Sapatilha para Ponto Acetinado
- Sapatilha para Bainha Estreita
- Sapatilha para Quilt Livre
- Sapatilha para Franzir
- Abridor de casas/ Pincel para limpeza
- Prendedores de Carretel grande e Retrós pequeno
- Guia de Costura
- 3 Bobinas
- Chaves de Fenda (grande e pequena)
- Cartela de agulhas
- Feltro para o pino Porta-retrós vertical
- Pino Porta-retrós Vertical
- Mesa Extensora

## Conteúdo da Embalagem:

- Máquina de Costura
- Mesa Extensora
- Capa Protetora
- Controlador de Velocidade
- Cabo Elétrico
- Manual de Instruções com Certificado de Garantia
- Acessórios da Máquina

